取扱説明書

06004A

ﾐﾆｺﾑ　ﾐﾆｼﾞｬｯｸﾓｼﾞｭｰﾙ

Part Numbers: CJ588■■/Y,CJD588■■/Y,
CJ64■■/Y,CJ66■■/Y

取扱説明

■成端仕様：

- **外被覆の外径は5.8Φmm以下のＵＴＰを設定**
- **導線径は0.5～0.65Φmm（24～22AWG）**
- **導線絶縁径は0.965～1.22Φmm**
- **ＩＤＣは単線のみ成端が可能**
- **Ｔ５６８Ａ及びＴ５６８Ｂ結線の成端が可能**
- **ＣＪＴ工具を使用して一括圧接**

成端手順

1 外被覆を40mmほどむき各対の撚りを戻します
導線を真直ぐに伸ばし色コード識別表に沿って並べます

色コード識別表

部品番号：CJ588、CJD588					
T568A			T568B		
2	緑	R2	2	橙	R2
1	白緑	T2	1	白橙	T2
3	白橙	T3	3	白緑	T3
5	白青	T1	5	白青	T1
4	青	R1	4	青	R1
6	橙	R3	6	緑	R3
8	茶	R4	8	茶	R4
7	白茶	T4	7	白茶	T4

2 キャップに入るように
導線を整えてニッパで
斜めに切り揃えます

CWST
ニッパ

3 長い導線の方から順に挿入し
外被覆をキャップの中まで
押し入れます

4 導線をキャップの内側方向に
確りと折り曲げます

表面の色コード表と
導線の色を照合します

注：誤挿入があればやり直します

5 余分な導線をキャップの面に沿って
切取ります

取扱説明書

06004A

ミニコム　ミニジャックモジュール

Part Numbers: CJ588■■/Y,CJD588■■/Y,
CJ64■■/Y,CJ66■■/Y

キャップ取外し手順

ジャック内部接続図	
部品番号： CJ588,CJD588	
モジュラプラグ コンタクト部	IDC部
1 2 3 4 5 6 7 8	2 1 3 5 4 6 8 7

ジャック内部接続図					
部品番号：CJ64 シリーズ		部品番号：CJ66 シリーズ		部品番号：CJ88 シリーズ	
モジュラプラグ コンタクト部	IDC部	モジュラプラグ コンタクト部	IDC部	モジュラプラグ コンタクト部	IDC部
1 2 3 4 5 6	L3 2 L2 3 L1 4 L4 5	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

注意事項:

1. ジャック成端は 22～24AWG で単線のみを使用できます。
IDCは同一サイズまたはそれより大きいサイズの導線を最小 10 回の再成端ができます。
導体絶縁体は一般 PVC またはプレナムグレードで外径は 1.22mm 以下。
2. 指定サイズより大きい導体をスロットに挿入しないでください。
全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。
1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文を良く読み、行ってください。

技術のお問い合わせ◆
パンドウイット　ネットワーク製品グループ

http://www.panduit.co.jp/

E-mail:jpn-info-d@panduit.com
FAX:03-5762-7736
TEL:03-3767-7013

版	制　定	作　成	承　認
01	2006 年 8 月 30 日	山之内	新　田

改版履歴

版数	改版日	変更内容	担当
01	2006.08.30	初版制定	山之内